

Materialbedarf:

- Versandkarton mit Klappdeckel (ca. 31,5 x 22 x 10,5 cm)
- Starke milchige Folie (z.B. Creapop)
- Sachenmacher „Making-Set“ (207980)

Außerdem braucht man:

- Schere (147358)
- Bleistift und Lineal
- Cutter und Unterlage
- Prickelnadel und -filz (100608)
- Knopfzelle CR 2032
- Klebefilm
- Acrylfarbe schwarz (141701) und Schwämmchen
- Heißklebepistole (329167) und Klebegummi (070456)
- **Verziermaterial:** Glitterglue, POSCA-Marker, Kreidestifte, Fotokarton-Buchstaben...



So geht's:

1. Die Vorlagen ausdrucken, ausschneiden, den Umriss des Schaltplans mittig in den Deckel des Kartons übertragen und vorsichtig mit dem Cutter herausschneiden.
2. **Leuchtplatte:**
 - Den Schaltplan ausschneiden, auf den Kartonzuschnitt legen und die Löcher für die LEDs vorsichtig mit einer Prickelnadel durchstechen
 - Die LEDs passend durchstecken (auf die richtige Polung achten!), den Karton umdrehen und die Beinchen nach Vorlage auf der Rückseite umknicken.
 - Das Kupferklebeband passend zuschneiden und aufkleben (siehe Schaltplan).
 - Den Knopfzellenschalter anbringen. In der „aus“-Stellung kann die umgedrehte Batterie durch ein Stück Klebefilm fixiert werden (siehe Anbringung Schalter).
 - Abstandshalter: die Vorlage auf Karton übertragen, ausschneiden und an die Leuchtplatte kleben.
3. Den Karton mit der Acrylfarbe grundieren. **Tipp:** Am besten mit mehreren dünnen Schichten arbeiten, dazwischen gut trocknen lassen.
4. Die Folie in der Größe 21 x 30 cm zuschneiden und von innen in den Deckel kleben. Tipp: Die Folie kann mit Klebegummi im Deckel fixiert werden und ist dadurch wieder herausnehmbar, man kann sie aber auch fest mit Heißkleber einkleben, wenn man das Design nicht wechseln möchte.
5. **Beleuchten:** Den Knopfzellenschalter der Leuchtplatte umlegen, die Platte in den Karton stellen und den Deckel zuklappen. Zum Ausschalten die Leuchtplatte wieder herausnehmen und die Leuchtplatte ausschalten.

Wehrfritz GmbH - Deutschland



Telefon: +49 (0)800 9564956 (kostenfrei*)
 Fax: +49 (0)9564 929-662200
 E-Mail: service@wehrfritz.de

Wehrfritz GmbH - Österreich



Telefon: +43 (0)800 8809400 (kostenfrei*)
 Fax: +43 (0)800 8809401
 E-Mail: service@wehrfritz.at



*Aus dem Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunktarife


Gestaltungstipp:

- Den Karton nach eigenen Wünschen verzieren.


Folien:

- Die Buchstaben-Vorlage auf Tonpapier übertragen, ausschneiden und auf mit Klebegummi auf der Folie fixieren. Tipp: zum Übertragen Durchschlagpapier benutzen.
- Die Handlettering-Vorlage unter die Folie legen und mit Kreide- oder POSCA-Stiften nachfahren.

Die Folie kann mit Klebegummi im Deckel fixiert werden und ist dadurch wieder herausnehmbar, man kann sie aber auch fest mit Heißkleber einkleben, wenn man das Design nicht wechseln möchte.



Anbringung Schalter



Wehrfritz GmbH - Deutschland



Telefon: +49 (0)800 9564956 (kostenfrei*)
 Fax: +49 (0)9564 929-662200
 E-Mail: service@wehrfritz.de

Wehrfritz GmbH - Österreich





Telefon: +43 (0)800 8809400 (kostenfrei*)
 Fax: +43 (0)800 8809401
 E-Mail: service@wehrfritz.at



*Aus dem Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunktarife

Schaltplan (Rückseite)





Buchstaben-Vorlage



Wehrfritz GmbH - Deutschland



Telefon: +49 (0)800 9564956 (kostenfrei*)
Fax: +49 (0)9564 929-662200
E-Mail: service@wehrfritz.de

Wehrfritz GmbH - Österreich



Telefon: +43 (0)800 8809400 (kostenfrei*)
Fax: +43 (0)800 8809401
E-Mail: service@wehrfritz.at



*Aus dem Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunktarife



Wehrfritz GmbH - Deutschland



Telefon: +49 (0)800 9564956 (kostenfrei*)
Fax: +49 (0)9564 929-662200
E-Mail: service@wehrfritz.de

Wehrfritz GmbH - Österreich



Telefon: +43 (0)800 8809400 (kostenfrei*)
Fax: +43 (0)800 8809401
E-Mail: service@wehrfritz.at



*Aus dem Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunktarife